ProShape
Custom abutment

DE LA PLANIFICATION AU RÉSULTAT FINAL : **UN FLUX DE TRAVAIL SIMPLE ET PRÉCIS**

FLUX NUMÉRIQUE

En 3 ou 5 étapes

AU FAUTEUIL

AU LABORATOIRE

1. Empreinte de l'implant avec le scanbody, de l'antagoniste, de l'occlusion et de la prothèse provisoire.

2. **Optionel :** Maître modèle avec fausse gencive. Réalisation d'une clé de contrôle. Maquette de la prothèse pour essayage esthétique.

3. **Optionel :** Validation en bouche de la passivité de la clé de contrôle et validation esthétique.

4. Production des composants prothétiques : soit commande des pièces, soit usinage. Finition esthétique.

5. Mise en bouche de la prothèse.

FLUX ANALOGIQUE

En 5 ou 7 étapes

AU FAUTEUIL

AU LABORATOIRE

1. Empreinte préliminaire avec vis de cicatrisation en place.

2. Coulée d'un maître modèle. Réalisation d'un porte empreinte individuel avec ouverture(s) à l'emplacement du ou des scanbodies.

3. Empreinte, transferts en place. Empreinte de l'antagoniste et enregistrement de l'occlusion.

4. **Optionel :** Sur le maître modèle, confection d'une clé de validation. Maquette prothétique en résine transparente.

5. **Optionel :** Validation en bouche de la passivité de la clé de contrôle et validation esthétique de la maquette.

6. Production des composants prothétiques : soit commande des pièces, soit usinage. Finition esthétique.

7. Mise en bouche de la prothèse.